



如何检测当前摄像头是否可以正常使用？

1、点击下面网址进行测试:<https://webcammictest.com/>



2、进行授权



3、若检测的画面异常或设备列表中无可设备，您需要检查摄像头设备是否异常或更换摄像头；

